



Kompatybilny z układami :  
2260(Wszyscy producenci)  
2262(Wszyscy producenci)  
PT2264,5326(Wszyscy producenci)  
SC5262,HT600,HT680,HT6207,HT6010,HT6012,HT6014,SMC918  
Series,527(Wszyscy producenci)  
1527(Wszyscy producenci)  
2240(Wszyscy producenci)

## Instrukcja:

### Krok 1. Czyszczenie pamięci

1. Naciśnij przycisk 1 i 2 w sposób ciągły, aż LED 3 razy błysnie.
2. Zwolnij przycisk 2 (Kontynuuj naciskanie przycisku 1), a następnie naciśnij przycisk 2, 3 razy powoli, lampa LED błysnie.
3. Zwolnij przycisk 1. Czyszczenie pamięci zakończone.

### Krok 2. Kopiowanie kodu z oryginalnego nadajnika

1. Należy położyć nadajnik S01 obok oryginalnego nadajnika, tak blisko, jak to możliwe.
2. Naciśnij i trzymaj przycisk 1 na oryginalnym nadajniku, a następnie naciśnij i trzymaj przycisk np. nr 2 na S01 aż dioda LED zacznie szybko pulsować. (Czasami konieczne jest w trakcie kopiowania przesuwanie wzajemne pilotów i dołożenie oryginalnego do S01 tyłem do siebie)
3. Zwolnij przyciski, procedura kopiowania została zakończona. (Można kopiować inny przycisk w taki sam sposób)